Rust asynchrone et Embassy

4SE02

Guillaume Duc Samuel Tardieu
Mars 2025

Programmation asynchrone en Rust

Mono-tâche vs. multi-tâches

- Un système passe la majorité de son temps à attendre (l'utilisateur, le stockage, le réseau)
- On souhaite faire plusieurs choses en même temps (système multi-tâches)
- Créer des threads prend beaucoup de ressources :
 - Il faut réserver un espace pour la pile
 - Il faut réserver un espace pour sauvegarder le contexte

Programmation asynchrone

La programmation asynchrone permet de multiplexer plusieurs flux de traitement sur le même thread :

- Un exécuteur¹ exécute tour à tour les flux dont il a la charge
- Chaque traitement se suspend de lui-même lorsqu'il ne peut plus avancer
- Chaque traitement met en place, avant d'indiquer qu'il est bloqué, un mécanisme permettant d'indiquer à l'exécuteur qu'il est de nouveau prêt à avancer

Exemple : lecture de données sur une carte SD

Quand l'exécuteur nous donne la main :

- Si les données sont immédiatement disponibles, nous les renvoyons. Notre travail est terminé.
- Si les données ne sont pas disponibles :
 1. Nous demandons au système de lancer la lecture sur la carte SD
 2. Nous mettons en place un handler d'interruption à la réception de ces données pour prévenir (à ce moment là) l'exécuteur que nous avons progressé
 3. Nous indiquons à l'exécuteur que nous ne sommes pas encore prêt

Les types de la programmation asynchrone en Rust

Chaque flux de traitement est représenté par un objet implémentant le trait `Future`². Ce trait est implémenté par les objets qui savent lancer un calcul en fond et prévenir l'exécuteur quand il est terminé.

```
1 pub trait Future {
2     /// Type of the data returned by the future when it is ready
3     type Output;
4
5     /// Ask the future if it is ready (Poll::Ready) or not (Poll::Pending)
6     fn poll(self: ..., ...) -> Poll<Self::Output>;
7 }
8
9 pub enum Poll<T> {
10     /// Result is available
11     Ready<T>,
12     /// Result is not yet ready
13     Pending,
14 }
```

2. `core::future::Future`

Le couple `async/.await`

En Rust, des facilités permettent de manipuler les `Future` sans les mentionner directement :

- `async` permet de déclarer qu'une fonction ou un bloc est asynchrone et renvoie une `Future`
- À l'intérieur d'un contexte `async`, `.await` sur une `Future` permet de demander à l'exécuteur d'interroger cette `Future` et de nous suspendre si le résultat n'est pas disponible

```
1  async fn add_two_values() -> u32 {
2      let a = first_value().await;    // Wait for the `Future` returned by `first_value()`
3      let b = second_value().await;  // Idem
4      a + b
5  }
```

Ici, `add_two_values()` est en fait une fonction qui renvoie un résultat de type `Future<Output = u32>`. Quand on demandera la valeur de cette `Future` (avec `.await` par exemple), on pourra alors être suspendu si les `Future` renvoyées par `first_value()` et `second_value()` ne sont pas immédiatement disponibles.

To poll() or not to poll()

En pratique, on n'appelle quasiment jamais `poll()` soi-même sur une `Future`. C'est le travail de l'exécuteur asynchrone :

- Il appelle `poll()` jusqu'à ce qu'il renvoie `Poll::Ready(...)`
- Il fournit à chaque `Future` le moyen de signaler à l'exécuteur qu'elle a progressé

Plusieurs exécuteurs sont disponibles, par exemple :

- `Tokio` est le plus complet et offre plein de services supplémentaires (connexions réseau asynchrones, etc.)
- `Embassy` apporte un exécuteur adapté à l'embarqué ainsi qu'un HAL fonctionnant de manière asynchrone

Future et blocage

Que se passe-t-il si une **Future** bloque au lieu d'indiquer qu'elle n'est pas prête ?

⚠ Cela bloque l'exécuteur et toutes les **Future** que cet exécuteur doit interroger. Il ne faut pas bloquer dans une **Future** ! Cela vaut pour tous les contextes asynchrones, car ils ne sont qu'une facilité d'écriture :

```
1 async fn toggle_led_when_button_pressed() {
2     loop {
3         while !button_pressed() {} // Do NOT do this
4         led.toggle();
5     }
6 }
```

Si on dispose d'une fonction asynchrone pour attendre que le bouton soit appuyé, on écrira :

```
1 async fn toggle_led_when_button_pressed() {
2     loop {
3         wait_for_button_press().await; // Will suspend current `Future` when not ready
4         led.toggle();
5     }
6 }
```

Transformer des Future : combinateurs

En important le trait `FutureExt` du crate `futures`, on dispose de combinateurs pour tous les types implémentant `Future`³ :

```
1 use futures::FutureExt as _;  
2  
3 let input = some_function_returning_future_with_string();  
4 let derived = input.map(|s| s.len()).map(|n| n * 2);
```

Ici, `derived` est un objet implémentant `Future<Output = usize>`. Quand `derived` sera `poll()` par l'exécuteur, cela appellera `poll()` sur le deuxième `map()` qui *pollera* le premier `map()` qui *pollera* `input`.

C'est l'occasion d'indiquer que comme pour les itérateurs, une `Future` ne fait rien tant qu'elle n'est pas *pollée*. Elle ne démarre son exécution éventuelle en tâche de fond qu'au premier `poll()`.

3. Cela ressemble aux combinateurs du trait `Iterator`

Combiner des Future : exécution “simultanée”

Des fonctions et macros utiles sont disponibles dans le crate `futures` pour transformer deux `Future` en une seule. Si

- `fut1` est de type `Fut1` qui implémente `Future<Output = T1>`
- `fut2` de type `Fut2` qui implémente `Future<Output = T2>`

Alors par exemple, on a :

- `join(fut1, fut2)` construit un objet qui implémente `Future<Output = (T1, T2)>` (exécution “simultanée” de `fut1` et `fut2` quand on *poll* cette `Future`)
- `select(fut1, fut2)` renvoie un `Either<(T1, F2), (T2, F1)>` :
 - `Either::Left((r1, fut2))` si `fut1` termine en premier
 - `Either::Right((r2, fut1))` si `fut2` termine en premier

On peut continuer à interroger la `Future` qui n'a pas terminé car elle nous est retournée

Un exécuteur simple (pseudo-code)

L'exécuteur le plus simple est celui qui prend une `Future` en paramètre, l'appelle jusqu'à ce qu'elle ait terminé et renvoie son résultat :

```
1 fn block_on<T>(fut: impl Future<Output = T>) -> T {
2     loop {
3         match fut.poll(...) {
4             Poll::Ready(v) => { return v; }
5             Poll::Pending => {}
6         }
7     }
8 }
```

Malgré son aspect simple, cet exécuteur peut pourtant exécuter un nombre illimité de `Future` "simultanément". Comment ?

En utilisant par exemple les fonction `join()` et `select()` du crate `futures`, la `Future` passée à `block_on()` peut créer des sous-futures. Elles seront *pollées* par le `poll()` de la `Future` du niveau supérieur.

Exemple de “sous-future” (pseudo-code)

```
1  pub struct FirstResult<Fut1, Fut2>
2  {
3      fut1: Fut1,
4      fut2: Fut2,
5  }
6
7  impl Future<T, Fut1, Fut2> for FirstResult<Fut1, Fut2>
8  where Fut1: Future<Output = T>, Fut2: Future<Output = T>
9  {
10     type Output = T;
11     fn poll(self: ..., ...) -> Poll<T> {
12         if let Poll::Ready(r1) = self.fut1.poll(...) {
13             Poll::Ready(r1) // `fut1` has terminated, return its result
14         } else if let Poll::Ready(r2) = self.fut2.poll(...) {
15             Poll::Ready(r2) // `fut2` has terminated, return its result
16         } else {
17             Poll::Pending // `fut1` or `fut2` will tell the executor in case of progress
18         }
19     }
20 }
```

Note sur `poll()`

Les types sont volontairement non détaillés ici, mais le deuxième argument de la méthode `poll()` contient des informations, dédiée à notre `Future`, permettant de signaler à l'exécuteur que nous avons progressé et qu'il faut nous rappeler.

```
1 impl Future for ... {  
2     fn poll(self: ..., ...) -> Poll<T> { ... }  
3 }
```

Nous avons transmis à nos sous-`Future` en les *pollant* ces informations. Si elles les utilisent, c'est nous qui seront *pollés* à nouveau par l'exécuteur et qui *re-pollerons* nos sous-`Future`.

Instancier l'exécuteur

Il y a plusieurs manières d'instancier un exécuteur :

- On peut le créer explicitement et lui passer une **Future** :

```
1 fn main() {  
2     let rt = tokio::Runtime::new().unwrap(); // Create an executor  
3     rt.block_on(some_asynchronous_function()); // Execute the future returned by the function  
4 }
```

- On peut utiliser un attribut fourni par l'exécuteur pour que `main()` soit définie comme une fonction asynchrone et la **Future** de plus haut niveau qui lancera les autres :

```
1 #[tokio::main]  
2 async fn main() {  
3     loop {  
4         some_fonction().await;  
5         join(func1(), func2()).await;  
6     }  
7 }
```

La plupart des exécuteurs populaires fournissent un attribut de ce type.

Embassy

Qu'est-ce qu'Embassy ?

Embassy est un cadre logiciel (*framework*) permettant de créer des applications embarquées en Rust. Il est composé de briques indépendantes mais se complétant bien :

- Plusieurs HAL (*hardware abstraction layer*) pour les microcontrôleurs STM32, Nordic, Raspberry Pi RP2040 et ESP32
- Fonctionne en mode synchrone ou asynchrone (les HAL sont compatibles avec les deux)
- Fournit des exécuteurs asynchrone
- Les exécuteurs asynchrones peuvent être associés à des niveaux de priorité différents pour les applications temps-réel
- Gère le temps, intègre des protocoles réseaux (Ethernet, IP, TCP, UDP, LoRa)
- Etc...

On peut par exemple utiliser l'exécuteur de Embassy mais un HAL provenant d'une autre source.

C'est un des *frameworks*⁴ les plus pratiques à utiliser pour développer des applications embarquées en Rust.

4. Il existe aussi également [RTIC](#), plus académique

Illustration : délais et répétitions

Embassy fournit des services de `Timer` et de `Ticker` :

- Un `Timer` permet d'attendre qu'un certain délai soit passé :

```
1 Timer::after_millis(50).await; // Suspend current future for 50 milliseconds
```

- Un `Ticker` permet d'implémenter un service périodique qui ne dérive pas avec le temps :

```
1 let mut ticker = Ticker::every(Duration::from_hz(100)); // 100Hz ticker, starting now
2 loop {
3     do_something();
4     ticker.next().await; // Wait until 1/100th of second has passed since last time
5 }
```

Même si `do_something()` prend un temps différent à chaque tour de boucle, le ticker attendra qu'il se soit écoulé $k/100$ secondes depuis le début en incrémentant k à chaque passage.

Qu'utiliserait-on pour faire clignoter une led à 1Hz ? Et pour allumer une ligne d'une

Embassy : programme principal et tâches

En utilisant le crate `embassy_executor`, on bénéficie d'un attribut permettant de démarrer automatiquement un exécuteur et d'appeler notre fonction `main()` dessus de manière asynchrone :

```
1  #[embassy_executor::main]
2  async fn main(spawner: Spawner) {
3      let config = Config::default(); // Here configure the clocks, etc.
4      let p = embassy_stm32::init(config);
5      ...
6      let matrix = Matrix::new(p.PA2, ...).await; // Because we use `Timer` in `new()`
7      ...
8      spawner.spawn(display(matrix)).unwrap(); // Use the spawner to start independant tasks
9  }
10
11 #[embassy_executor::task]
12 async fn display(matrix: Matrix<'static>) {
13     let ticker = Ticker::new(...);
14     ...
15     loop {
16         ticker.next().await;
17         ... // Display one line
18     }
19 }
```

Embassy : utiliser le HAL

Le HAL permet d'utiliser les fonctionnalités du micro-contrôleur, ici un port série :

```
1 // Redirect USART1 interrupt to the HAL so that it can do what it needed
2 bind_interrupts!(struct Irqs {
3     USART1 => usart::InterruptHandler<USART1>;
4 });
5
6 // The UART will use DMA channels for efficient transmission
7 let mut serial = Uart::new(
8     p.USART1, p.PB7, p.PB6, Irqs, p.DMA1_CH4, p.DMA1_CH5, usart::Config::default()
9 );
10
11 // Receive 5 bytes asynchronously
12 let mut buffer = [0u8; 5];
13 serial.read(&mut buffer).await.unwrap();
```

Le cœur du processeur pourra être mis en veille s'il n'a rien d'autre à faire tandis que le module matériel DMA (*direct memory access*), configuré par le HAL, transfèrera les 5 caractères reçus en mémoire. L'interruption DMA à la fin du transfert réveillera le processeur et préviendra l'exécuteur.

Embassy : une utilisation intuitive des périphériques

Cet exemple est tiré de la documentation d'Embassy :

```
1 #[embassy::task]
2 async fn my_task(mut button: ExtiInput<'_>) {
3     loop {
4         button.wait_for_falling_edge().await;
5         info!("Pressed!");
6         button.wait_for_rising_edge().await;
7         info!("Released!");
8     }
9 }
```

Il illustre bien l'intérêt d'utiliser ce genre de *framework* pour faciliter le développement d'applications. Le code applicatif reste localisé et n'est pas dispersé à plusieurs endroits : gestionnaire d'interruptions, configuration des **EXTI**, démultiplexage des **EXTI** de 10 à 15 qui partagent la même interruption, configuration des fronts à attendre, utilisation d'objets de synchronisation.

Embassy : gestion des ressources

L'utilisation du système de types et d'emprunt de Rust permet de garantir une utilisation correcte des ressources matérielles :

```
1 #[embassy::main]
2 async fn main(spawner: Spawner) {
3     ...
4     // This takes ownership of p.PC13 and p.EXTI13, so p.EXTI13 cannot be
5     // associated to another pin. The typing system ensures that EXTI13
6     // can be used to watch PC13, e.g., that wouldn't have worked with PC12.
7     let button = ExtiInput::new(p.PC13, p.EXTI13, Pull::Up);
8     spawner.spawn(my_task(button));
9 }
10
11 #[embassy::task]
12 async fn my_task(mut button: ExtiInput<'_>) {
13     loop {
14         button.wait_for_falling_edge().await;
15         info!("Pressed!");
16         button.wait_for_rising_edge().await;
17         info!("Released!");
18     }
19 }
```

Embassy : synchronisation

Embassy offre des outils de plus bas niveau pour pouvoir gérer l'échange de données entre tâches, par exemple :

- Des canaux de communication FIFO multi-écrivains multi-lecteurs
- Des canaux avec possibilité de doubler les éléments moins prioritaires
- Des mécanismes de *publish/subscribe*
- La possibilité de ne retenir que la dernière valeur d'un canal
- Des verrous

Embassy : exécuteurs multiples

Lorsque le contexte le nécessite, plusieurs exécuteurs peuvent être lancés :

- L'exécuteur par défaut exécute le code en mode "normal"
- Des exécuteurs supplémentaires peuvent exécuter leurs tâches en mode "interruption" à différents niveaux de priorité
- Des interruptions libres peuvent être utilisées par ces exécuteurs : elles seront par exemple sollicitées lorsqu'une tâche de fond voudra signaler que sa **Future** a progressé.

Par exemple, un affichage avec persistance rétinienne pourra préférer, afin d'être sans défaut, l'utilisation d'un exécuteur dédié plus prioritaire que les autres fonctionnalités du système.

Embassy : documentation

La documentation d'Embassy se trouve sur <https://embassy.dev>.

⚠ Il y a un sélecteur lorsqu'on regarde la documentation du HAL `embassy-stm32` permettant de choisir le bon micro-contrôleur. Attention à sélectionner le bon modèle pour avoir la documentation la plus adaptée.